

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเหตุการณ์บนทางหลวงโดยอุปกรณ์พกพา

RIMS : Road Incident Monitoring System

ข้อแนะนำ ให้กำหนดตำแหน่งที่เกิดเหตุ **+ บนแผนที่ แล้วจึงรายงานเหตุการณ์ตามข้อ 4**

1. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RIMS



RIMS

Road Incident Monitoring System

- เข้าเว็บไซต์ <http://bhs.doh.go.th>
- เลือกเมนู **DOWNLOAD**




เลือกปุ่มนี้ สำหรับเครื่อง **Android**



เลือกปุ่มนี้ สำหรับเครื่อง **iOS**

2. การใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก



คลิกปุ่มนี้
เพื่อ **ลงชื่อเข้าใช้**
ระบบ RIMS

ลงชื่อเข้าใช้



2.2 บุคคลภายนอกกรมทางหลวง
กดปุ่มลงทะเบียน



2.1 สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
ให้ใส่ **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน**
ที่สำนักอำนวยความปลอดภัย

ให้ระบุข้อมูล

- ชื่อผู้ใช้
- อีเมล
- รหัสผ่าน
- ยืนยันรหัสผ่าน
- ชื่อ นามสกุล
- พิมพ์รหัสตามที่ระบุ
- กดปุ่มสร้างบัญชีผู้ใช้

ลงทะเบียนสำเร็จ



ระบบจะแจ้งการรับลงทะเบียน

กดปุ่ม **DONE**


ระบบจะกลับไปหน้า **ลงชื่อเข้าใช้**

ลงทะเบียนแล้ว

ชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน ระบบ
แจ้งทางอีเมลที่



3. การใช้งานเรียกดู



ข้อแนะนำ ให้กำหนดตำแหน่งที่เกิดเหตุ **+** บนแผนที่ แล้วจึง **รายงานเหตุการณ์** ตามข้อ 4

4. การรายงานเหตุการณ์

สัญลักษณ์แสดง	เหตุการณ์
	อุบัติเหตุ
	รถเสีย
	ก่อสร้าง
	ชุมนุม
	เพลิงไหม้
	รถติด
	น้ำท่วม

แสดงตำแหน่ง
ส่วนนี้จะแสดงตำแหน่งจุดที่ใส่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ภาพเหตุการณ์
สามารถถ่ายภาพอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใส่ลงไปได้

รายละเอียด
ให้ใส่รายละเอียดของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสังเขป

จัดทำโดย

สำนักอำนวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง